

ACHTUNG / ATTENTION:

**BITTE NICHT IN DER SPÜLMASCHINE REINIGEN!!!
HYDRAULIC WIRD BESCHÄDIGT!!!**

**PLEASE DON'T PUT INTO DISHWASHER!!!
HYDRAULIC HINGE WILL BE DAMAGED!!!**

Gebrauchsanweisung / Suppentopf „Kugel“

- vor Erstgebrauch Speisenbehälter bitte reinigen
- in den großen Topf warmes Wasser füllen (ca. 2,5 cm hoch)
- Topf kann auf allen Herdarten erhitzt werden (einschließlich Induktionsplatte)
- wenn Wasser siedet kann der Speisenbehälter eingesetzt werden
- eine spezielle Rinne führt das Kondenswasser vom Deckel in das Wasserbecken zurück

WARNHINWEIS: HALTEN SIE DEN ERHITZTEN TOPF VON KINDERN FERN!!!!

Viel Spaß beim Gebrauch!!!

HAFTEN SIE DEN ERNUTZTEN JOHE VON KINDERN FERN!!!!

eine oberhalb ist eine nicht von Kondensatwasser vom Deckel in das Wasserbecken zurück
 wenn das ist es kann nur dann abgefangen eingesetzt werden
 Kopf kann auf allen Seiten abgefangen werden (einschließlich Induktionplatte)
 in den meisten Fall werden Wasser über das 2,2 cm hoch
 von einem mit Sparschleifen über zu gehen

Geht man in der... Zylinder...